**Gebrauchsanleitung:**

**TECBULL® 2teiliger Schrankbodenträger**

**Schritt 1:**
Prüfe zuerst die Beschaffenheit der vorgesehenen Montageoberfläche.
**Nicht geeignet Montageoberflächen für TECBULL Schrankbodenträger sind z.B.:**
raue, geölte, gewachste und unebene Naturholzoberflächen oder ähnliches.
**Gut bis sehr gut geeignete Montageoberflächen sind:**
Glas, Fliesen, Metall, Marmor, Kunststoff, Plexiglas, glattes Holz, glattes furniertes Holz, alle glatten, ebenen, nicht saugenden und lackierten Flächen.
**Schritt 2:**
Die Oberflächen müssen vorher von allen Verschmutzungen und Möbelpolitur Resten befreit werden. Dies ist nicht immer ganz einfach, aber unbedingt notwendig! Lass die Befestigungsfläche gut abtrocknen, bevor Du den Schrankbodenträger anbringst.
**Schritt 3:**
Entferne vorsichtig die Schutzfolie am TECBULL Bodenträger und drücke diesen für mindestens 1 Minute kräftig an die Befestigungsoberfläche, hierbei die gesamte Klebefläche mit den Fingern glattstreichen, um Lufteinschlüsse zu minimieren. Um die beste Haftung zu erreichen, lass die TECBULL Klebehaken 24 Std. unbelastet. Bitte die Tragelast von 5KG pro Boden nicht überschreiten!

**Hinweise:**
Tecbull Schrankbodenträger sind nicht wiederverwendbar und werden in der Regel beim Entfernen unbrauchbar. TECBULL Schrankbodenträger weisen eine starke Klebekraft auf, deshalb sollte die Anbringung auf Tapeten, sensiblen oder schlecht lackierten, losen Oberflächen gut überlegt sein, da hier ein stabiler Halt nicht gewährleistet ist, da die maximale Belastung auch durch die Stabilität der Oberfläche bestimmt wird. Beim Entfernen ist eine Beschädigung solcher Oberflächen nicht auszuschließen. Klebehaken gehören nicht in die Hände von Kindern.

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:
TECBULL® Inh. Joerg Schnitzler
Obere Einsteinstr. 1/1
72555 Metzingen
www.tecbull.de

Gültig für folgende Produkte mit GTIN:

4270002969278, 4262355170203, 4262355170784, 4262355170197