Gebruiksaanwijzing:

TECBULL® magische glashengelhouder

Geschikt voor montage:
Alle glasachtige, vlakke en gladde oppervlakken zoals kunststof, gelakt of glad gefineerd hout, glas, metaal, plexiglas, gladde tegels, glad natuurlijk hout, enz.
Ongeschikt voor montage:
Ruwe, oneffen oppervlakken zoals grof natuurlijk hout, geoliede of met was behandelde houten oppervlakken, behang, pleisterwerk, stenen muren, ruw geanodiseerd aluminium en soortgelijke oppervlakken.

De magische glashouders laten geen resten achter wanneer ze worden verwijderd.

Zeer belangrijk! Reinig de bevestigingsoppervlakken zeer goed voordat je ze bevestigt! Helaas wordt dit effect vaak onderschat! De haken en het montageoppervlak moeten absoluut droog zijn voordat je ze monteert, in het geval van hout is het beter om 24 uur te wachten of te drogen met een föhn.

Verwijder eerst de beschermfolie aan de achterkant, druk vervolgens de haken aan en strijk de folie met uw vingers van het midden naar de rand ca. 1 minuut glad om eventuele luchtbellen eruit te wrijven. Laat de haken 1-2 uur onbelast hangen.

Opmerkingen:
Het maximale continue draagvermogen in een optimale montageomgeving is 2KG.
Onze magische haken zijn waterdicht en kunnen ook in de badkamer worden gebruikt.
Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen boven 50 graden Celsius moet worden vermeden. Langdurige blootstelling aan intens zonlicht kan de haken losmaken.

Fabrikant/importeur/verantwoordelijke persoon:
TECBULL® eigenaar Joerg Schnitzler
Obere Einsteinstr. 1/
72555 Metzingen
www.tecbull.de

Geldig voor de volgende producten met GTIN:

4262355171316, 4262355171323, 4262355171309