

Montage-Anleitung TECBULL® Gardinenstangen Halter

Schritt 1:

Prüfe zuerst die Beschaffenheit der vorgesehenen Montageoberfläche.

Nicht geeignet Montageoberflächen für TECBULL Gardinenstangen Halter sind

z.B.: Rauputz, Strukturtapeten, Beton-/Steinwände, alle rauen, saugenden, porösen und unebenen Flächen.

Gut bis sehr gut geeignete Montageoberflächen sind:

Glas, Fliesen, Metall, Marmor, Kunststoff, Plexiglas, glattes Holz, usw., alle glatten, ebenen, nicht saugenden und lackierten Flächen.

Schritt 2:

Befreie zunächst die Befestigungsfläche von Staub, Schmutz und Fett, um die höchste Tragfähigkeit der TECBULL Gardinenstangen Halter zu erreichen. Lass die Befestigungsfläche gut abtrocknen, bevor Du die TECBULL Gardinenstangen Halter anbringst.

Schritt 3:

Entferne vorsichtig die Schutzfolie an der TECBULL Gardinenstangen Halter und drücke diese für mindestens 1 Minute kräftig an die Befestigungsoberfläche. Hierbei noch einmal die gesamte Klebefläche mit den Fingern glattstreichen, um Lufteinschlüsse zu minimieren.

Um die beste Haftung zu erreichen, lass die TECBULL Gardinenstangen Halter 48 Std. unbelastet. Wir empfehlen eine maximale Dauerbelastung von 3KG je nach Befestigungsfläche nicht zu überschreiten! Geeignet für runde Stangen, Handtuch- /Gardinenstangen mit maximal 2,2cm Durchmesser. Hänge bitte keine wertvollen Gegenstände damit auf!

Bei Problemen mit unseren Produkten wende Dich vertrauensvoll an unsere:

Service-Rufnummer:

07123-3047677

oder Service-E-Mail:

support@tecbull.de

Bitte vor der Montage beachten!

TECBULL Gardinenstangen Halter lassen sich aufgrund Ihrer sehr starken Klebeleistung je nach Oberfläche nur sehr schwer wieder lösen, eine Beschädigung der Gardinenstangen Halter oder der Oberfläche ist dabei nicht auszuschließen.

Demontage der TECBULL® Gardinenstangen Halter:

Achtung hier bitte vorsichtig vorgehen!

Bevor Du den TECBULL Gardinenstangen Halter erwärmst, prüfe bitte die Befestigungsfläche auf Ihre Hitzebeständigkeit, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden!

Erwärme die Klebefläche der Gardinenstangen Halter mit einem Föhn vorsichtig und gleichmäßig auf **maximal 40-50 Grad Celsius (im Regelfall mittlere Stufe Föhn)**.

Dann löse vorsichtig mit einem flachen Messer oder einem Dichtungsschieber die Klebeschraube von der Befestigungsfläche. Zieh die Klebeschraube langsam aber kräftig von der Befestigungsfläche. Eventuell anfallende Rückstände kannst du mit einem Glasreiniger entfernen

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Selbstklebende Artikel können nach der Demontage Rückstände hinterlassen. Aufgrund der starken Klebeeigenschaften können beim Entfernen auf ungeeigneten Befestigungsflächen, wie z.B.: losen Anstrichen, Tapeten oder sonstigen poröse Oberflächen, Bestandteile der Befestigungsfläche an der Klebefläche haften bleiben! Die Verwendung des Klebehaken erfolgt immer auf eigene Verantwortung und gehören nicht in die Hände von Kindern!

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:

TECBULL® Inh. Joerg Schnitzler

Obere Einsteinstr. 1/1

72555 Metzingen

<https://www.tecbull.de>