

Montageanleitung/Informationen TECBULL® Schrankboden Doppelträger

Schritt 1: Eignung der Montageoberfläche prüfen. **Ungeeignete Montageoberflächen:** stark raue, geölte, gewachste und unebene Naturholzoberflächen oder ähnliches.
Geeignete Montageoberflächen: Glas, Fliesen, Metall, Marmor, Kunststoff, Plexiglas, glattes Holz, glattes furniertes Holz, alle glatten, nicht saugenden und lackierten Flächen.

Schritt 2: Die Befestigungsflächen gründlich von Fett, Möbelpoliturresten befreien. Dies ist nicht immer einfach, aber unbedingt notwendig um eine starke, dauerhafte Klebeverbindung zu erhalten, Befestigungsfläche danach gut abtrocknen lassen. Unbehandelte Holzflächen (Natur-, Span- oder Sperrholz) am besten trockenföhnen.

Schritt 3: Schutzfolie am Schrankbodenträger entfernen und diesen für mindestens 30 Sekunden kräftig an die Befestigungsoberfläche andrücken, hierbei ständig die gesamte Klebefläche mit den Fingern glattstreichen, um Lufteinschlüsse zu minimieren. Wir empfehlen, die Halter an der Vorderseite, mit einem Föhn handwarm aufzuwärmen, die Klebefolie wird etwas flexibler und lässt sich besser anlegen. Des Weiteren hat es sich bewährt, die frisch angeklebten Halterungen auf 50-60 Grad zu erwärmen, sofern es sich um eine temperaturfeste Schrankoberfläche handelt. Hierbei weiterhin die Klebefolie gleichmäßig andrücken, dies kann die Zuverlässigkeit und Klebekraft deutlich erhöhen.

Nach Montage die Schrankbodenträger min. 24-48 Std. unbelastet lassen. Die max. Tragelast je Schrankboden beträgt je nach Oberfläche 15 kg -20 kg (Schrankboden aufliegend direkt an Klebefläche).

Service-Rufnummer: 07123-30476-77 oder Service-E-Mail: support@tecbull.de

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Selbstklebende Artikel können nach der Demontage Rückstände hinterlassen, diese können meist mit den üblichen Haushaltsreinigern z.B. mit Spiritus entfernt werden. Aufgrund der starken Klebeeigenschaften können beim Entfernen auf ungeeigneten Befestigungsflächen, wie z.B.: losen Anstrichen, Tapeten oder sonstigen poröse Oberflächen, Bestandteile der Befestigungsfläche an der Klebefläche haften bleiben! Die Verwendung des Klebehaken erfolgt immer auf eigene Verantwortung und gehören nicht in die Hände von Kindern! Nutze die Halter bitte nicht, um wertvolle, sturzempfindliche Gegenstände darauf zu lagern.

Anleitung/Hinweise gültig für folgende Produkte:
4262355170005, 4262355170012

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:
TECBULL Inh. Joerg Schnitzler
Obere Einsteinstr. 1/1
72555 Metzingen
www.tecbull.de